

SUP-OVERSIKT

Glassfiberbrett



Atlas. Det mest stabile brettet. Egner seg for nybegynnere og litt store personer. Glassfiber. 3 stk. 12' x 33" (366 x 84 cm)



Drive. Stabilt Brett. Egner seg for større barn/ungdom. Glassfiber. 10'5" x 30" (317 x 76 cm)



Drive. Stabilt Brett for større barn/ungdom. Glassfiber. 10'5" x 30" (317 x 76 cm)



Touring. Stabilt, raskt turbrett. Glassfiber. 2 stk. 14' x 30" (427 x 76 cm)




Sprint. Racingbrett. Relativt ustabil, smalt, ikke for nybegynnere. Glassfiber. 2 stk. 14' x 25" (427 x 63 cm)

Oppblåsbare brett



Whopper. Meget bredt og stabilt Brett for voksne (eller for 3-4 barn...). Ikke laget for fart. 10' x 35" (305 x 89 cm)



Touring. Ganske stabilt turbrett. 2 stk, blå og rød kant. 12'6" x 30" (381 x 76 cm)



Converse. Egner seg for større barn/ungdom. 2 stk. 9' x 30" (274 x 76 cm)



Astro Tiki. Stabilt Brett for barn. 8' x 28" (246 x 71 cm)



Astro jr. Racingbrett for barn. 10'6" x 25" (320 x 63 cm)

Generelt: lange, spisse brett går raskt, brede brett er mer stabile